


XRB300

CD/MP3/WMA/SD/USB/AUX AUTORÁDIO

*FM Stereorádio
Funkcia RDS (Radio Data System)
Mechanizmus Anti-Shock
Funkcia stlmenia telefónu
Výkon 4x40 W*




POUŽIVATEĽSKÝ MANUÁL A NÁVOD NA MONTÁŽ


OBSAH

OBSAH	1
PRÍSLUŠENSTVO	2
UPOZORNENIA	3
INŠTALÁCIA	4
POUŽITIE ODSTRÁNITEĽNÉHO PREDNÉHO PANELA	7
SCHÉMA ZAPOJENIA	8
OVLÁDANIE	9
UMIESTNENIE A FUNKCIA TLAČIDIEL	9
CELKOVÉ OVLÁDANIE	10
OVLÁDANIE RÁDIA	14
OVLÁDANIE RDS (RADIO DATA SYSTEM)	15
OVLÁDANIE DISKU CD/MP3/WMA	17
OVLÁDANIE PAMÄŤOVEJ KARTY SD/MMC	20
OVLÁDANIE USB	21
OVLÁDANIE EXTERNÉHO ZVUKOVÉHO ZDROJA	21
SPRIEVODCA TIPMI FUNKCIE BLUETOOTH	22
POZNÁMKY O DISKU	25
TECHNICKÉ ÚDAJE	27
RIEŠENIE PROBLÉMOV	28


PRÍSLUŠENSTVO



Nosný držiak
(Polovičná objímka)
X1



Odstrániteľná lišta
Je súčasťou jednotky
X1




Malý kovový pás
X1



Obyčajná podložka
X1



Pružinová podložka
X2




Samorezná skrutka
X1



Skrutka
X4




Šesťhranná
matica
X1




Upevňovacia
svorka
X1



Uvoľňovací
kľúč
X2




ISO izolačná
svorka
X1



Ochranné puzdro
X1



Odoberateľný ovládací panel
X1



Používateľská
príručka
X1

UPOZORNENIA

Táto jednotka je vyrobená s ohľadom na bezpečnosť používateľa, ale akékoľvek nesprávne použitie alebo ovládanie môže byť potenciálne nebezpečné. Preto sa odporúča dôkladne prečítať tento manuál a dodržiavať nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak sa chcete vyhnúť elektrickému šoku, neotvárajte kryt jednotky. V prípade akejkoľvek poruchy nechajte jednotku skontrolovať v schválenom a kvalifikovanom servisnom stredisku.

Jednotku nevystavujte kontaktu s vodou alebo vlhkým prostredím. Neovládajte ju mokrými rukami, pretože to môže spôsobiť skrat.

Kvôli bezpečnosti jazdy udržiavajte hlasitosť na nízkom stupni, aby ste sa mohli sústrediť na dopravné podmienky. Jednotku nečistite alkoholom iba jemnou suchou látkou.

Ak bola jednotka vo vysokej teplote alebo v prostredí s vysokou vlhkosťou, pred jej zapnutím ochladte interiér auta. Nepoužívajte jednotku dlho bez spustenia motora, pretože môže vybiť batériu a motor sa nemusí spustiť.

Pred finálnym inštalovaním na otvore palubnej dosky najprv pripojte vedenie a skontrolujte, či jednotka funguje správne.

Správne inštalovanie zabezpečíte len použitím dodaných častí.

Nevedzte vedenie miestami, kde môže teplota roztaviť izoláciu.

Počas výmeny poistky skontrolujte, či má nová poistka kapacitu podľa odporúčaní výrobcu.

PRAVIDLÁ PREVÁDZKY

V prehrávači nepoužívajte poškrabané, ohnuté alebo zlomené disky. Ak nie je disk správne vložený, násilne ho netlačte dovnútra.

Nikdy nevsúvajte do prehrávača iné predmety ako mincu alebo špendlík atď., pretože môžu spôsobiť poškodenie alebo skrat.

Nepoužívajte iné formáty diskov, iba 12 cm okrúhle disky.

Ak nie je jednotka pripojená k batérii, stratí uložené údaje.

Ak má zdrojový disk nízku kvalitu kvôli škrabancom, špine alebo zlej nahrávke, môže byť kvalita prehrávania nízka.

Inštalácia

Poznámky:

- Vyberte miesto montáže, kde jednotka nebude prekážať normálnej funkcii jazdy vodiča.
- Pred konečnou inštaláciou jednotky prepojte vedenie a skontrolujte, či jednotka správne funguje.
- Poradte sa s najbližším predajcom, či je na inštaláciu potrebné navŕtanie dier alebo iná úprava vozidla.
- Nainštalujte jednotku na také miesto, kde nebude prekážať vodičovi a nezraní pasažiera, ak dôjde k náhlemu zastaveniu ako napríklad núdzové zastavenie.
- Ak je jednotka nainštalovaná pod horizontálnym uhlom presahujúcim 30° , nemusí fungovať.



- Vyhňte sa inštalovaniu jednotky na miesta, kde môže byť vystavená pôsobeniu vysokých teplôt napríklad priameho pôsobenia slnka, teplého vzduchu alebo kde by bola vystavená prachu, špine alebo nadmerným vibráciám.


Pred inštaláciou odstráňte skrutku CD mechanizmu

Pred inštalovaním jednotky odstráňte dve skrutky s nápisom „ODSTRÁŇTE SKRUTKU”.



Otvor na inštaláciu


Táto jednotka môže byť nainštalovaná na akúkoľvek palubnú dosku, ktorá má otvor podľa doleuvedeného obrázku (DIN štandard):




Montáž zariadenia

Nezabudnite najprv skontrolovať všetky pripojenia, a potom podľa týchto krokov nainštalujte jednotku.

1. Skontrolujte, či je vypnuté zapaľovanie a potom odpojte kábel zo záporného pólu batérie (-).
2. Odpojte drôt a anténu.
3. Stlačte tlačidlo OPEN (☒) (Otvoriť) a odstráňte kontrolný panel (Bližšie pozri **POUŽITIE ODSTRÁNITEĽNÉHO PREDNÉHO PANELA**).
4. Zdvihnute vrchnú časť vonkajšej lišty, vyťahnite ju a odstráňte.
5. Na vybratie z nosného držiaka použite dva dodané uvoľňovacie kľúče. Zasuňte ľavý („L“) a pravý („R“) uvoľňovací kľúč, pokiaľ je to možné, (s drážkami smerom nahor) do správnych otvorov v strede na ľavej a pravej strane jednotky. Potom stiahnite objímku smerom naspäť.




6. Objímku namontujete tak, že ju vložíte do otvoru palubnej dosky a skrutkovačom ohnete dve ušká, ktoré sa okolo nej nachádzajú. Nie všetky ušká sa spoja, takže skúste, ktoré z nich budú najlepšie. Objímka zostane na mieste, ak ohnete príslušné ušká tak, aby sa dotýkali palubnej dosky.



7. Znova pripojte drôt, anténu a dajte pozor, aby ste nepricvikli nijaké drôty ani káble.
8. Jednotku zasuňte do objímky, kým správne nezapadne na miesto.
9. Na dodatočné zaistenie jednotky použite dodaný kovový pás a zadnú časť jednotky zaistíte na svojom mieste. Použite dodané náradie (šesťhrannú maticu (M5mm) a pružnú podložku) na pripojenie jedného konca pásu k upevňovacej svorke na zadnej strane jednotky. V prípade potreby ohnete kovový pás, aby sa hodil k montážnej ploche vozidla. Potom použite dodané náradie (samoreznú skrutku (M5x25mm) a obyčajnú podložku) a upevnite druhý koniec kovového pásu k pevnej kovovej časti vozidla pod palubnou doskou.


Tento kovový pás tiež pomáha správne uzemniť elektrické vedenie jednotky. Dávajte pozor, či krátku časť vedenia primontúvavate na zadnú časť jednotky a dlhú časť ku palubnej doske.



10. Znova pripojte kábel k zápornému pólu batérie vozidla (-). Potom odstráňte vonkajšiu lištu a inštalujte predný panel jednotky (pozrite si postup v sekcii „**NASADENIE PREDNÉHO PANELA**“).

Demontáž jednotky


1. Skontrolujte, či je zapalovanie vypnuté, a odpojte kábel zo záporného pólu batérie (-).
2. Stlačte tlačidlo **OPEN** (🔓) (OTVORIŤ) a odstráňte predný panel.
3. Zdvihnite vrchnú časť vonkajšej lišty, vyťahnite ju a odstráňte.
4. Zasuňte oba dodané kľúče do otvorov v strede na ľavej a pravej strane jednotky a vyberte ju z palubnej dosky.
5. Odstráňte kovový pás pripojený k zadnej časti jednotky (ak je pripojený).




POUŽITIE ODOBERATEĽNÉHO PREDNÉHO PANELA

ODSTRÁNENIE A OCHRANA ODOBERATEĽNÉHO PREDNÉHO PANELA


Predný panel je možné odstrániť, aby odradil zlodejov. Po odstránení predného panelu použite puzdro dodané na ochranu panelu pred poškodením.

- 1 . Stlačte tlačidlo OPEN  (Otvoriť) (4) a zložte predný panel.
- 2 . Chyťte pravú stranu predného panelu, potom jemne potlačte predný panel doľava a vytiahnite ho z jednotky.
- 3 . Uložte predný panel do ochranného puzdra, ktoré slúži na jeho bezpečné uloženie.


Obr.1




Obr.2



Obr.3




Obr.4



NASADENIE PREDNÉHO PANELA

Držte pravú stranu predného panelu prednou časťou smerom dolu. Najprv pripojte k jednotke ľavú stranu predného panelu, dieru vložte do držiaku na ľavej strane. Potom ho trochu pritlačte doľava a pripojte pravú časť k držiaku na pravej strane. Nakoniec zatlačte predný panel.

Schéma zapojenia



ISO konektor:

Časť A:

- A1: Bez pripojenia
- A2: Bez pripojenia
- A3: Bez pripojenia
- A4: Batéria B+ (Žltá)
- A5: Anténa (Modrá)
- A6: Bez pripojenia
- A7: Príslušenstvo (Červená)
- A8: Uzemnenie B- (Čierna)

Časť B:

- B1: Zadný pravý + (Fialová)
- B2: Zadný pravý - (Fialová/Čierna)
- B3: Predný pravý + (Šedá)
- B4: Predný pravý - (Šedá/Čierna)
- B5: Predný ľavý + (Bielá)
- B6: Predný ľavý - (Bielá/Čierna)
- B7: Zadný ľavý + (Zelená)
- B8: Zadný ľavý - (Zelená/Čierna)

Ovládanie všeobecne

Resetovanie zariadenia

Pri prvom použití zariadenia, po výmene batérií alebo zmene pripojení ho musíte resetovať.

1. Vypnite tlačidlo napájania.
2. Stlačte tlačidlo **OPEN** (▲) (Otvoriť) a odstráňte predný panel, potom stlačte tlačidlo **RESET** (Vynulovať) guľčikovým perom alebo podobným predmetom a obnovíte pôvodné výrobné nastavenia jednotky.

Zapnutie/vypnutie

Keď je jednotka vypnutá, zapnete ju stlačením akéhokoľvek tlačidla okrem tlačidla **OPEN** (Otvoriť) a tlačidla **EJECT** (▲) alebo vložením disku na svoje miesto, alebo pripojením USB zariadenia do USB portu, alebo vložením SD/MMC karty do príslušného slotu. Keď je systém zapnutý, stlačte tlačidlo **POWER** (⊖) (Napájanie) a jednotku vypnete.

Nastavenie hlasitosti

- Úroveň hlasitosti nastavíte stláčaním tlačidla **VOL +/-**.
- Opakovaným stláčaním tlačidla **SEL** zvolíte nastavenie zvuku, ktoré by ste chceli upraviť: hlasitosť, bas, výšky, vyváženie alebo zoslabovač. Stláčaním tlačidla **VOL +/-** nastavíte úroveň zvoleného zvukového režimu:

- VOL (Hlasitosť): 00,01 ~ 45,46 (46 krokov)
- BAS (basy) / TRB (výšky): -6, -5 ~, 0, ~ +5, +6
- BAL (Vyváženie): 12L, 11L, ~, L=R, ~, 11R, 12. L=ľavý, R=pravý.
- FAD (Zoslabovač): 12F, 11F, ~, F=R, ~, 11R, 12R. F=predný; R=zadný.

Menu pre nastavenie systému

Keď stlačíte tlačidlo **SEL** a podržíte ho viac ako 2 sekundy, zobrazí sa režim menu pre nastavenie systému. Tam potom stlačte tlačidlo **SEL** alebo tlačidlo pre výber ďalšej položky menu, alebo tlačidlo pre výber predošlej položky menu zvolíte položku v menu v nasledujúcom poradí:

TA SEEK / ALARM, MASK DPI/ALL, TA VOL, RETUNE L/S, EQ MODE, LOUD ON/OFF, CLK FORMAT, VOL LAST/ADJ, VADJ, BEEP ON / OFF, STEREO/ MONO, LOCAL/DX.

Po zvolení požadovanej položky menu stlačte tlačidlo **VOL +/-** a vyberte režim zvolenej jednotky.

TA SEEK/ALARM:

Stlačte tlačidlo **VOL +/-** a vyberte funkciu TA SEEK alebo TA ALARM.

- Režim TA SEEK (vyhľadávanie dopravných informácií):

Keď práve naladená stanica neprijíma TP informácie počas 5 sekúnd, rádio preladí na ďalšiu stanicu, ktorá je iná (PI) stanica ako posledná, ale vysielá TP informácie.

Ak sa TP informácie na aktuálnej stanici stratia počas doby preladenia (30 sekúnd na KRÁTKE PRELADENIE alebo 90 sekúnd na DLHÉ PRELADENIE), rádio začne hľadať ďalšiu stanicu, ktorá má rovnaké PI. Ak po jednom cykle hľadania nenájde žiadnu stanicu s rovnakým PI, rádio vyhľadá ďalšiu stanicu s TP informáciami.

- Režim TA ALARM (signalizácie dopravných informácií):

Keď sa zvolí tento režim, režim automatického preladovania nie je aktívny. Rádio bude potom vydávať iba zvuk s dvojitým pípnutím (ALARM).

Ak novonaladená stanica nevysielá žiadne TP informácie počas 5 sekúnd, zaznie pípnutie.

Pípnutie zaznie aj ak sa TP informácie na aktuálnej stanici počas doby na preladenie stratia.

Ak novonaladená stanica nemá RDS signál, objaví sa správa „PI SEEK“.

Poznámka: TP: Identifikačné údaje dopravného programu pre stanicu vysielajúcu dopravné informácie.

PI: Kód identifikácie programu na identifikáciu programu.

MASK DPI/ALL:

MASK DPI alebo MASK ALL zvolíte stláčaním tlačidla **VOL +/-**.

Alternatívna frekvencia (AF) s iným PI alebo ktorá nevysielá dost' silný signál RDS, je počas kontroly PI, keď jednotka vyhľadáva AF, maskovaná. Jednotka niekoľko minút túto AF (DPI) nevyhľadáva. V prípade AF bez dostatočne silného signálu RDS, ak je skutočná AF nesprávne maskovaná ako DIP nejakým rušením, jednotka s vyhľadávaním skutočných AF váha. Z tohto dôvodu jednotka disponuje užívateľskou možnosťou (MASK DPI), ktorá nemaskuje AF s nedostatočne silným signálom RDS.

- Režim MASK DPI:

Maskuje len AF s odlišnou PI.

- Režim MASK ALL:

Maskuje AF, ktoré majú odlišnú PI a nemajú dost' silný signál RDS.

TA VOL (hlasitosť TA):

Táto hodnota definuje minimálnu hodnotu hlasitosti TA, ktorú je možné nastaviť. Nastaviteľný rozsah je 00-46. Predvolená hodnota je 25. Hodnota hlasitosti TA sa nastavuje stláčaním tlačidla **VOL +/-**.

RETUNE L/S (dlhé/krátke preladenie):

RETUNE L alebo RETUNE S zvolíte stláčaním tlačidla **VOL +/-**.

Nastaví sa režim počiatočného času automatického vyhľadávania TA alebo PI. Táto funkcia umožňuje nastaviť čas, po ktorom by malo dôjsť k automatickému vyhľadávaniu nových frekvencií, keď je zvolené vyhľadávanie TA stanice s PI.

Ak zvolíte „RETUNE L“, automatické vyhľadávanie sa spustí po 90 sekundách.

Ak zvolíte „RETUNE S“, automatické vyhľadávanie sa spustí po 60 sekundách.

- **Režim RETUNE L:** Automatické vyhľadávanie sa spustí po 90 sekundách.
- **Režim RETUNE S:** Automatické vyhľadávanie sa spustí po 60 sekundách.

EQ MODE - REŽIM EQ (ekvalizér):

Toto autorádio disponuje 4 prednastavenými režimami ekvalizéra. Po vstupe do tohto režimu stlačením tlačidla **SEL**, sa stlačením tlačidla **VOL +/-** striedajú režimy ekvalizéra a to nasledovne: DSP OFF, DSP POP, DSP ROCK, DSP CLAS (klasika), DSP FLAT. Keď sa používajú prednastavené režimy ekvalizéra, nie je prístup k nastaveniam basov a výšok.

LOUD ON/OFF - ZAPNUTIE A VYPNUTIE HLASITOSTI:

Hlasitosť sa zapína a vypína stlačením tlačidla **VOL +/-**.

CLOCK FORMAT - FORMÁT HODÍN:

Zobrazenie času sa z 24 hodinového formátu na 12 hodinový (a naopak) prepína stlačením tlačidla **VOL +/-**.

VOL LAST/ADJUST - NAPOSLEDY NASTAVENÁ HLASITOSŤ/NASTAVENIE:

Medzi funkciami VOL LAST a VOL ADJ sa prepína stlačením tlačidla **VOL +/-**.

VOL LAST: Zariadenie si nastaví úroveň hlasitosti, ktorá bola nastavená pri poslednom vypnutí.

VOL ADJ: Táto funkcia umožňuje nastaviť úroveň hlasitosti, ktorá sa nastaví pri zapnutí bez ohľadu na to, aká úroveň bola nastavená pri vypnutí.

Hlasitosť sa na konkrétnu úroveň nastavuje tak, že tlačidlo **SEL** stlačíte v momente, keď sa zobrazí **V-ADJ**. Potom (keď je zobrazené V-ADJ) sa tlačidlom **VOL +/-** nastaví požadovaná úroveň hlasitosti.

BEEP ON/OFF - ZAPNUTIE A VYPNUTIE PÍPNUTIA:

Autorádio disponuje 2 tónmi pípnutia pri zapnutí a vypnutí. Po vstupe do tohto režimu stlačte tlačidlo **SEL** a tlačidlom **VOL +/-** si vyberte niektorý tón.

- Režim Beep on: Zvuk pípania sa zapne, keď sa stlačí akékoľvek tlačidlo.

- Režim Beep off: Zvuk pípania je deaktivovaný.

STEREO/MONO:

Príjem staníc v pásme FM je stereo. Ak je však signál slabý, alebo príjem nie je taký dobrý, ako by ste chceli, prepnutím do režimu MONO sa celková kvalita zvuku zvyčajne zlepši.

Medzi STEREO a MONO režimom sa prepína stlačením tlačidla **VOL +/-**.

LOCAL DX:

V mestských oblastiach je signál staníc dostatočne silný a nastavený by mal byť v LOKÁLNO M režime. Stanice so slabším signálom sa vyhľadávajú po prepnutí do režimu DX (distant - vzdialené).

Zapnutie/vypnutie stlmenia hlasitosti

V zapnutom režime sa krátkym stlačením tlačidla **PWR/MUTE** prepína medzi zapnutím a vypnutím stlmenia hlasitosti. Stav so stlmeným ozvučením sa vyvolá aj po stlačení tlačidla **SEL, MOD, VOL+** alebo **VOL-**.

Výber režimu prehrávania

V zapnutom režime opakovane stláčajte tlačidlo **MOD**, čím striedate výber rôznych režimov v nasledovnom poradí: RADIO, CD (so založeným diskom), USB (s pripojeným USB zariadením), CARD (so zasunutou SD/MMC kartou), AUX alebo BT AUDIO (Bluetooth).

Funkcia pamäte poslednej pozície

- Ak zariadenie vypnete počas prehrávania disku, USB zariadenia alebo SD/MMC karty, a potom ho opäť zapnete, prehrávanie bude pokračovať od miesta, v ktorom bolo prerušené.
- Ak počas prehrávania disku, USB zariadenia alebo SD/MMC karty prepnete na iný režim, a potom sa vrátite späť, prehrávanie bude pokračovať od miesta, v ktorom bolo prerušené.

INFORMAČNÝ DISPLEJ

Opakovaným stlačením tlačidla **DISP** zobrazíte nasledujúce informácie:

- V prípade prijmu stanice RDS:

V režime rádia: PS (Názov stanice) -> FREQ (FREKVENCIA) -> CT -> PTY (Typ programu)

V režime CD/USB/SD/MMC: Informácie o režime CD/USB/SD/MMC -> PS -> CT -> PTY

*Ak neprijíma jednotka informácie CT alebo PTY, displej zobrazuje „NO CLOCK“ (BEZ HODÍN) alebo „PTY NONE“ (ŽIADNE PTY).

- V prípade prijmu stanice, ktorá nevysiela RDS:

V režime rádia: „FREQ“ -> „CT“ ->

V režime CD/USB/SD/MMC: Informácie o režime CD/USB/SD/MMC -> FREQ -> CT -> „NO PTY“

Každý čas zobrazenia je 5 sekúnd, a po 5 sekundách sa vracia k prvému zobrazeniu.

Poznámky: CT = Clock Time - čas hodín, FREQ = Frequency - frekvencia.

Zobrazenie a nastavenie hodín

Aktuálny čas sa zobrazí po opakovanom stlačení tlačidla **DISP** (pozrite si „Informačný Displej“) na 5 sekúnd a potom sa zobrazenie vráti na predchádzajúce, pokiaľ sa tlačidlo **DISP** nestlačí znova.

Čas nastavíte tak, že tlačidlo **DISP** podržíte stlačené, až kým hodiny nezačnú blikať, potom tlačidlom **VOL +** nastavíte najprv hodiny a potom tlačidlom **VOL-** minúty.

Ovládanie/Obsluha rádia

Stlačením tlačidla **MODE** (Režim) zvolíte režim rádia.

Zvolenie rádiového pásma

V režime rádia opakovane stlačte tlačidlo **BAND** (Pásmo) a stlačte jedno z troch rádiových vysielacích pásiem:

→ FM 1 →FM 2 →FM 3 →.

Automatické/ Manuálne naladenie (vždy po 50KHz)

- Automatický režim vyhľadávania:

Krátko stlačte tlačidlo **▶▶** alebo **◀◀** a spustíte automatické vyhľadávanie smerom dopredu alebo dozadu. Na LCD displeji sa objaví správa „SEARCH“ (Hľadanie). Rádio začne vyhľadávať silný signál stanice v aktuálnom pásme.

Stlačte a podržte tlačidlo **▶▶** alebo **◀◀**, kým sa na LCD displeji neobjaví nápis „MANUSEEK“ (manuálne vyhľadávanie), čím sa režim vyhľadávania zmení na manuálny.

- Manuálny režim vyhľadávania:

Opakovaným stlačením tlačidla **▶▶** alebo **◀◀** budete manuálne vyhľadávať krok za krokom požadovanú rádiovú stanicu v aktuálnom pásme. Pre rýchle manuálne vyhľadávanie stlačte a podržte tlačidlo **▶▶** alebo **◀◀**.

Ak ste v procese manuálneho vyhľadávania počas 5 sekúnd nestlačili ani jedno z tlačidiel, rádio automaticky prejde na automatický režim vyhľadávania. Na LCD displeji sa objaví nápis „AUTO“.

Uloženie / vyvolanie nastavených rádiových staníc

Celkovo môžete do pamäti uložiť až 18 rádiových staníc (18 FM), a to manuálne alebo automaticky.

- Uloženie stanice:

- Zvoľte pásmo (ak je potrebné)
- Zvoľte stanicu tlačidlom **▶▶** alebo **◀◀** a vyberte automatické/manuálne naladenie.
- Tlačidlo Preset (1 - 6) podržte stlačené aspoň 2 sekundy.

- Vyvolanie rádiovej stanice:

- Zvoľte pásmo (ak je potrebné).
- Tlačidlo Preset (1 - 6) podržte stlačené len krátko a vyvoláte uloženú stanicu. V prípade režimu RDS je po vyhľadávaní AF zvolený najsilnejší AF.

Automatické uloženie / Prehľadávanie naprogramovaných staníc

- Prehľadávanie naprogramovaných staníc:

Stlačením tlačidla **AMS** môžete prehľadávať každú nastavenú stanicu. Ak je úroveň sily poľa vyššia ako prahová úroveň, rádio sa zastaví na tejto nastavenej stanici na 5 sekúnd so zvukovým výstupom, potom prejde na ďalšiu stanicu, kým neprehľadá všetkých 18 FM staníc, nakoniec spustí rádiovú stanicu, pri ktorej sa prehľadávanie začalo. Číslo nastavenej stanice bude na LCD displeji počas tohto procesu svietiť. Ak znova stlačíte tlačidlo **AMS**, prehľadávanie naprogramovaných staníc zastavíte.

- Automatické uloženie:

Ak podržíte tlačidlo **AMS** stlačené viac ako 2 sekundy, spustíte funkciu automatické uloženie.

Rádio prehľadáva od najnižšej frekvencie a automaticky uloží 6 najsilnejších staníc do naprogramovanej pamäti. Keď sa skončí činnosť funkcie, rádio spustí prehľadávanie naprogramovaných uložených 6 staníc.

Ovládanie funkcie RDS (Radio Data System)

Zámena aktuálnej frekvencie za alternatívnu frekvenciu

Krátkym stlačením tlačidla **AF/REG** sa zapína alebo vypína režim AF. Na LCD displeji sú 3 stavy segmentu „AF“:

Segment „AF“ vypnutý: Režim AF je vypnutý.

Segment „AF“ zapnutý: Režim AF je zapnutý a má RDS informácie.

Segment „AF“ bliká: Režim AF je zapnutý, ale RDS informácie ešte neboli prijaté.

Keď je zapnutý režim AF, rádio neustále kontroluje silu signálu AF. Časový interval kontroly každej AF závisí od sily signálu aktuálnej stanice, od niekoľkých minút v prípade silného signálu až po niekoľko sekúnd v prípade slabého signálu. Vždy, keď je nová AF silnejšia ako aktuálna stanica, prepne sa na novú frekvenciu za veľmi krátky čas. Pretože doba stlmenia počas prepínania alebo kontroly AF je veľmi krátka, v prípade bežného programu je takmer nepočuteľná. Počas režimu FM, keď je AF zapnutá, funkcie ručného ukladania (manual store), automatického ukladania (Auto store) a prehľadávania naprogramovaných staníc (preset scan) môžu RDS program iba prijať a uložiť.

Ovládanie regionálneho programu

Stlačte tlačidlo **AF/REG** na 2 sekundy a zapnete alebo vypnete režim región.

Niektoré vysielajúce stanice zmenia na nejaký čas program z normálneho vysielania na regionálne vysielanie.

Keď je zapnutá funkcia región, aktuálny program na počúvanie zostáva bez zmeny. Keď je vypnutá funkcia región, umožňuje príjem presunutý na regionálnu stanicu.

Použitie funkcie PTY na uloženie programu

Tlačidlo **PTY** stláčajte opakovane na viac, než 2 sekundy, čím striedavo za sebou vyvoláte nasledovné položky PTY:

PTY MUSIC GROUP (skupina hudby) -> PTY SPEECH GROUP (skupina hovoreného slova) -> GROUP PTY OFF (funkcia vypnutá)

Keď je zvolená skupina hudby (PTY MUSIC GROUP) alebo hovoreného slova (PTY SPEECH GROUP), príslušné PTY informácie zobrazíte opakovaným stláčaním ktoréhokoľvek z číselných tlačidiel predvolieb. Ak rádio nájde relevantné PTY informácie, vyhľadávanie zastaví. Ak žiadne relevantné PTY informácie nenájde, rádio funkciu PTY zruší a prepne sa do predchádzajúceho režimu.

TIP:

Keď zvolíte skupinu MUSIC PTY GROUP (hudobná skupina PTY), čísla naprogramovaných tlačidiel sú kategorizované nasledovne:

Číslo predvoľby	Hudobná skupina PTY
1	POP M, ROCK M
2	EASY M, LIGHT M
3	CLASSICS, OTHER M (iná hudba)
4	JAZZ, COUNTRY
5	NATION M (národná hudba), OLDIES (staré piesne)
6	FOLK M

Keď zvolíte skupinu SPEECH PTY GROUP (skupina hovorené slovo PTY), čísla naprogramovaných tlačidiel zodpovedajú nasledujúcim kategóriám:

Číslo predvoľby	Skupina hovoreného slova PTY
1	NEWS (správy), AFFAIRS (udalosti), INFO
2	SPORT, EDUCATE (vzdelávanie), DRAMA
3	CULTURE, SCIENCE (veda), VARIED (rôzne)
4	WEATHER (počasie), FINANCE, CHILDREN (deti)
5	SOCIAL (spoločenské), RELIGION (náboženstvo), PHONE IN
6	TRAVEL (cestovanie), LEISURE (voľný čas), DOCUMENT (dokument)

Počúvanie dopravných správ**Tlačidlo TA funguje nasledovne:**

Stlačením tlačidla **TA** sa zapína alebo vypína režim **TA**.

Keď je režim **TA** zapnutý a vysielajú sa dopravné správy:

- Ak bolo zariadenie v režime CD (MP3/WMA), USB/SD/MMC alebo AUX IN, dočasne sa prepne do režimu rádia.
- Dočasne sa prepne na stanicu prepojenú s EON, keď EON zistí, že na inom programe sa vysielajú dopravné správy.
- Ak bola úroveň hlasitosti pod bodom prahu, zvýši sa na bod prahu.
- Keď je režim **TA** zapnutý, zapne sa segment „**TA**“.
- Keď je prijímaná TP stanica, zapne sa segment „TP“.

Funkcia prerušenia TA (TA interruption)

Stlačením tohto tlačidla sa vysielanie dopravných správ zruší, režim **TA** sa však nevypne.

Ovládanie disku CD/MP3/WMA

Režim disku zvolíte stlačením tlačidla **MOD** (režim).

Vloženie/Vybratie disku

1. Stlačením tlačidla **OPEN** (🔓) (otvoriť) na prednom paneli vysuniete predný panel a vložte disk do priestoru pre disk s potlačenou stranou smerom nahor; zatvorte predný panel; prehrávač začne automaticky prehrávať disk.
2. Ak chcete disk vysunúť, stlačte na prednom paneli tlačidlo **OPEN** (🔓) (otvoriť) a potom tlačidlo **EJECT** (🔓) (vysunúť).

Prehrávanie/Pozastavenie

- Počas prehrávania stlačte tlačidlo **▶||** a prehrávanie prerušíte. Opakovaným stlačením bude prehrávanie pokračovať.
- Počas prehrávania podržte tlačidlo **PLAY/PAUSE** (▶||) stlačené na 2 sekundy, čím spustíte prehrávanie prvého súboru disku od začiatku.

Prehrávanie predchádzajúcej/ nasledujúcej stopy

- Stlačením tlačidla **▶||** počas prehrávania spustíte ďalšiu stopu.
- Ak počas prehrávania tlačidlo **◀◀** stlačíte raz, spustíte aktuálny súbor od začiatku. Ak tlačidlo **◀◀** stlačíte 2x, spustíte predchádzajúci súbor.

Prehrávanie dopredu a dozadu

Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo **▶||** alebo **◀◀**, čím spustíte rýchle pretočenie dopredu alebo dozadu. Uvoľníte tlačidlá, keď nájdete požadované miesto a spustí sa normálne prehrávanie.

Prehrávanie o +/- 10 súborov dopredu/dozadu

Keď počas prehrávania MP3/WMA súborov stlačíte tlačidlo **5 (-10)** alebo **6 (+10)**, preskočíte +/- 10 súborov dopredu/dozadu.

Prehrávanie začiatku piesní

Môžete prehrávať začiatok každej stopy v 10-sekundových sekvenciách.

- Keď sa prehrávajú súbory CD/MP3/WMA, krátko stlačte tlačidlo **SCN** a prehrá sa prvých 10 sekúnd každej stopy. Po opätovnom stlačení sa tento režim prehrávania zruší a spustí sa prehrávanie aktuálnej stopy.
- Keď sa prehrávajú súbory MP3/WMA, tlačidlo **SCN** podržte stlačené dlhšie, než 2 sekundy a prehrá sa prvých 10 sekúnd každej stopy v aktuálnom adresári. Na chvíľu sa objaví „SCN FOLD“ (scan folder - prehľadávanie adresára).

Opakované prehrávanie

- Počas prehrávania súborov CD/MP3/WMA krátko stlačte tlačidlo **RPT** a znova spustíte prehrávanie aktuálnej stopy. Opakovaným stlačením pozastavíte opakované prehrávanie a obnovíte normálne prehrávanie.
- Počas prehrávania súborov MP3/WMA podržte tlačidlo **RPT** stlačené dlhšie ako 2 sekundy a zopakuje sa prehrávanie všetkých piesní v adresári. Na chvíľu sa objaví „RPT FOLD“ (repeat folder - opakovať adresár).

Prehrávanie v náhodnom poradí

- Počas prehrávania súborov CD/MP3/WMA, krátko stlačte tlačidlo **SHF**, čím spustíte prehrávanie všetkých stôp na disku v náhodnom poradí. Opakovaným stlačením zrušíte náhodné prehrávanie.
- Počas prehrávania súborov MP3/WMA podržte tlačidlo **SHF** stlačené dlhšie ako 2 sekundy a spustí sa prehrávanie všetkých piesní v adresári v náhodnom poradí. Na chvíľu sa objaví „SHF FOLD“ (shuffle folder - náhodné poradie v adresári).

Výber súborov MP3 alebo WMA na prehrávanie

Je možné si vybrať zo 4 rôznych režimov prehľadávania MP3/WMA súborov:

Vyhľadanie stopy → Vyhľadanie súboru → Vyhľadanie adresára → Vyhľadanie názvu súboru

Vyhľadanie stopy:

- a) Raz stlačte tlačidlo **AMS**, čím zapnete režim vyhľadania čísla stopy, čo vám umožní rýchlo nájsť konkrétny MP3/WMA titul podľa jeho sériového čísla, pričom sa na chvíľu objaví „TRK SCH“ (track search - vyhľadávanie stopy).
- b) Stlačením tlačidla **SEL**, **VOL+** alebo **VOL-** potvrdíte výber tohto režimu. Na LCD displeji sa zobrazí „TRK001“ a prvá číslica bude blikať. Tlačidlom **VOL+** alebo **VOL-** nastavíte prvú číslicu.
- c) Ak tlačidlo **SEL** podržíte stlačené trochu dlhšie, spustí sa prehrávanie zvolenej stopy. Ak krátkym stlačením tlačidla **SEL** nastavenie potvrdíte, a rozblíkať sa „0“ na číslici pre desiatky, tlačidlom **VOL+/-** môžete nastaviť aj desiatkovú číslicu.
- d) Ak tlačidlo **SEL** podržíte stlačené trochu dlhšie, spustí sa prehrávanie zvolenej stopy. Ak krátkym stlačením tlačidla **SEL** nastavenie potvrdíte, a rozblíkať sa „0“ na číslici pre stovky, tlačidlom **VOL+/-** môžete nastaviť aj stovkovú číslicu. Keď nakoniec naposledy stlačíte tlačidlo **SEL**, systém vyhľadá stopu so zadaným číslom.

Prehľadávanie podľa navigácie adresárov/súborov:

- a) 2x stlačte tlačidlo **AMS**, čím aktivujete režim prehľadávania súborov. Na LCD displeji sa objaví „FILE-SCH“.
- b) Stlačením tlačidla **SEL** alebo **VOL+** alebo **VOL-** potvrdíte voľbu tohto režimu. Na LCD displeji sa objaví „FOLD001“ a „001“ bude blikať.
Potom stlačte **VOL+** alebo **VOL-** a vyberte adresár.
Ak zvolenou položkou je adresár, znovu stlačte tlačidlo **SEL**, čím vojdete do zvoleného adresára, kde potom tlačidlom **VOL+** alebo **VOL-** vyberiete v tomto adresári požadovaný súbor.
- c) Nakoniec ešte raz stlačte tlačidlo **SEL**, čím sa zvolený súbor spustí. Ak sa chcete vrátiť o úroveň vyššie, do nadradeného adresára, ktorý obsahuje iné súbory alebo podadresáre, stlačte tlačidlo **VOL-**.

Vyhľadávanie podľa názvu adresára:

- a) 3x stlačte tlačidlo **AMS**, čím aktivujete tento režim. Na LCD displeji sa objaví „FOLD-SCH“.
- b) Stlačením tlačidla **SEL** alebo **VOL+** alebo **VOL-** potvrdíte voľbu tohto režimu. Na LCD displeji sa rozblíka „A“. Tlačidlom **VOL+** alebo **VOL-** zadáte znak na prvé miesto. Tlačidlom **SEL** zadanie potvrdíte. „A“ sa potom rozblíka na ďalšej pozícii. Takto zadajte aj všetky ďalšie znaky názvu adresára.
- c) Podržaním stlačeného tlačidla **SEL** potvrdíte zadanie a spustíte prehrávanie zadaného adresára. Ak takýto adresár neexistuje, na displeji sa zobrazí „NO MATCH“.

Vyhľadávanie podľa názvu súboru:

- a) 4x stlačte tlačidlo **AMS**, čím aktivujete tento režim. Na LCD displeji sa objaví „CHAR-SCH“.
- b) Postupujte podľa inštrukcií (b) a (c) sekcie „Vyhľadávanie podľa názvu adresára“.

Informácie formátu ID3 súborov MP3

Ak počas prehrávania MP3 súboru opakovane stlačte tlačidlo **BAND**, na LCD displeji budú rolovať informácie o názve adresára, názve súboru, titule, interpretovi a albumu.

Poznámka:

Trojica položiek podčiarknutých v predchádzajúcom odseku sa v rolujúcich informáciách na displeji zobrazí iba ak prehrávaný MP3 súbor disponuje relevantnými informáciami formátu ID3 verzie 1.0/2.0. V opačnom prípade sa nezobrazia.

Ovládanie pamäťovej karty SD/MMC

Používanie karty SD/MMC:

Keď vložíte do priestoru pre kartu SD/MMC kartu, prehrávač ju automaticky načíta.

Ak počas načítavania karty SD/MMC vložíte disk na miesto pre disk, jednotka spustí prehrávanie disku.

Stlačením tlačidla **MOD** (režim) môžete zvoliť režim.

Ovládanie prehrávania pamäťovej karty SD/MMC je rovnaké ako ovládanie disku CD/MP3/WMA, ktoré už bolo popísané.

Poznámka:

- Počas načítavania pamäťovej karty sa jej nedotýkajte ani ju nevyberajte.
- Ak ani podľa týchto pokynov nedokáže jednotka načítať kartu, skontrolujte, prosím, či je karta v dobrom stave alebo ju vyberte a znova vložte do priestoru pre kartu.

Ovládanie USB

Použitie USB kľúča:

Keď vložíte cez port USB kľúč, jednotka vyhľadá MP3/WMA súbory a automaticky spustí ich prehrávanie. Ak počas načítavania USB kľúča vložíte disk na miesto pre disk, jednotka spustí prehrávanie disku. Stlačením tlačidla **MOD** (režim) môžete zvoliť režim USB.

Poznámka:

- V prípade potreby použite kábel USB adaptéra.
- Ovládanie prehrávania súborov MP3/WMA na USB je rovnaké ako ovládanie MP3/WMA opísané v ovládaní prehrávania disku CD/MP3/WMA.
- Počas načítavania USB kľúča sa ho nedotýkajte ani ho nevyberajte.
- Ak ani podľa týchto pokynov nedokáže jednotka načítať USB kľúč, skontrolujte, prosím, či je USB kľúč v dobrom stave alebo ho vyberte a znova vložte do portu pre USB kľúč.
- Hlavná jednotka podporuje iba štandardné USB pamäťové zariadenia.
- USB MP3 prehrávač nepredstavuje štandard, čo znamená, že iné názvy značiek alebo iné modely majú vlastný štandard.

Takže tento produkt nepodporuje všetky MP3 prehrávače.

- Keď je v pripojenom MP3 prehrávači normálna batéria (nenabíjateľná), mali by ste ju z MP3 prehrávača vybrať a potom ho pripojiť do USB portu. V opačnom prípade to môže spôsobiť, že batéria začne horieť.
- Počas načítavania USB zariadenia ho v žiadnom prípade nevyberajte z USB portu (predtým musíte zmeniť režim).

Ovládanie externého zdroja AUX IN

Tento systém má externý konektor, takže hudbu môžete počúvať z externých zariadení pripojených k tejto jednotke.

Stlačením tlačidla **MODE** (režim) zapnete alebo vypnete režim **AUX** (externý zvukový zdroj).

SPRIEVODCA TIPMI FUNKCIE BLUETOOTH

1. Párovanie

1.1 Dlhšie podržte stlačené tlačidlo **MODE**, čím aktivujete režim párovania.

1.2 Počas párovania aktivujte funkciu Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a vyhľadajte Bluetooth zariadenie. Keď vás váš mobilný telefón vyzve, zadajte kód párovania „1234“ a zadanie na svojom mobilnom telefóne potvrdte.


1.3 Po úspešnom spárovaní sa na LCD displeji zobrazí „PAIR OK“. Súčasne sa na LCD displeji zobrazí aj symbol . Ak sa párovanie nepodarí, na displeji sa zobrazí „PAIR ERR“. Ikona  sa na LCD displeji rozblíka.

Poznámka:

Po úspešnom spárovaní bude funkcia automatického prepojenia potrebovať podporu. Ak váš mobilný telefón túto funkciu nepodporuje, na prepojenie svojho mobilného telefónu cez Bluetooth použijete funkciu manuálneho prepojenia.

2. Spojenie/odpojenie

2.1 Spojenie

Dlho podržte stlačené tlačidlo **BAND** a bluetooth modul sa pripojí k mobilnému telefónu, s ktorým je spárovaný. Po úspešnom pripojení sa na LCD displeji zobrazí „CONT OK“. Ak sa spojenie nepodarí, na LCD displeji sa zobrazí „NO CONT“ a rozblíka sa symbol .


2.2 Odpojenie


Ak je bluetooth modul v spojení s mobilným telefónom, dlho podržte stlačené tlačidlo BAND a spojenie sa ukončí/preruší.

3. VYTÁČANIE

3.1 Vytáčať je možné priamo mobilným telefónom.

3.2 Vytáčať je možné tlačidlami 0-9 na číselnej klávesnici.

3.2.1 Ak je autorádio spojené s mobilným telefónom, stlačte tlačidlo .


3.2.2 Telefónne číslo zadajte stláčaním tlačidiel „0-9“. Zadávané číslo sa bude zobrazovať súčasne aj na LCD displeji. Ak sa pomýlite, nesprávne číslo vymažete tlačidlom .

3.2.3 Stlačte tlačidlo  a spustí sa vytáčanie.

3.3 Vytáčanie posledného čísla

3.3.1 V stave pripojenia stlačte tlačidlo .

3.3.2 Stlačte tlačidlo  a vyhľadajte naposledy vytočené číslo.

3.3.3 Stlačte tlačidlo  a spustí sa vytáčanie tohto čísla.

3.4 Uloženie čísla do prednastavenia

Podrobnosti ohľadom inštrukcií a úkonov nájdete v sekcii „6. Sprievodca ponukou/menu funkcie Bluetooth (b)“ na str. 23.


3.5 Vytáčanie prednastaveného čísla

3.5.1 V stave pripojenia stlačte tlačidlo .

3.5.2 Dlho podržte stlačené niektoré z tlačidiel „1-6“, pod ktorým je uložené požadované prednastavené číslo.

4. Prijat' / Odmietnuť / Ukončiť telefonát

4.1 Prijat' telefonát

Keď zaznie signál, stlačením tlačidla  telefonát prijmete.

4.2 Odmietnuť telefonát

Keď zaznie signál, stlačením tlačidla  telefonát odmietnete.

4.3 Ukončiť telefonát

Keď počas rozhovoru stlačíte tlačidlo  , telefonát ukončíte.

5. Presmerovanie hovoru

Ak nechcete, aby počas telefonátu bol váš hovor počuť z reproduktorov autorádia, konverzáciu si môžete presmerovať do súkromia svojho mobilného telefónu stlačením tlačidla **TEL MENU**. Podržaním stlačeného tlačidla **TEL MENU** presmerujete hovor späť do autorádia.

6. Sprievodca ponukou/menu funkcie Bluetooth

V stave spojenia opakovane stlačte tlačidlo **TEL MENU** a zobrazí sa ponuka/menu funkcie Bluetooth. Štruktúra ponuky je nasledovná:

PRE NUM: Preset number list (zoznam prednastavených čísel).



RECV: Received call list (zoznam prijatých telefonátov).

DIAL: Dialed call list (zoznam vytáčaných čísel).

MISS: Missed call list (zoznam omeškaných telefonátov).

AUTO ANS (MANU ANS): Prepínanie automatickej odpovede alebo manuálnej odpovede.

TALK 29: Hlasitosť reproduktora Bluetooth

Stlačte tlačidlo **TEL MENU** a vyberte položku. Stlačte tlačidlo **SEL**, čím do zvolenej položky ponuky vstúpíte. Stlačením tlačidla  z aktuálnej ponuky odídete a opätovným stlačením tlačidla  opustíte ponuku funkcie Bluetooth.



a) Výber voľby v zozname s prednastavenými číslami:

Ďalšie telefónne číslo uložené v zozname prednastavených čísel zvolíte tlačidlom **VOL+**, predchádzajúce tlačidlom **VOL-**.


b) Editácia (úpravy) zoznamu s prednastavenými číslami:

- Do zoznamu s prednastavenými číslami sa vstupuje stlačením tlačidla **TEL MENU**. Ak ešte nie je uložené žiadne číslo, na LCD displeji uvidíte EMPTY (1-6).

- Potom stlačte tlačidlo **SEL** alebo **VOL+** alebo **VOL-**, čím aktivujete editačný režim.

- Číslo upravíte stláčaním tlačidiel 0-9, # alebo *. Zadávané číslo sa súčasne zobrazí aj na LCD displeji. Ak sa pomýlite, nesprávne číslo vymažete tlačidlom .
- Po zadaní požadovaného telefónneho čísla stlačte tlačidlo SEL, čím číslo uložíte. Stlačením tlačidla  režim editácie zrušíte.

c) Vytáčanie telefónneho čísla zo zoznamu ponuky:

Ktorékoľvek telefónne číslo zo zoznamu s prednastavenými číslami alebo zo zoznamu s číslami prijatých telefonátov alebo zo zoznamu s číslami zmeškaných telefonátov môžete vytočiť stlačením tlačidla .

d) Prepínanie medzi automatickou alebo manuálnou odpoveďou

Po zadaní prednastavenej položky môžete tlačidlom **VOL+** alebo **VOL-** vybrať na prichádzajúci telefonát automatickú alebo manuálnu odpoveď.

e) Nastavenie hlasitosti reproduktora Bluetooth

Úroveň hlasitosti reproduktora Bluetooth môžete nastaviť stláčaním tlačidla **VOL+** alebo **VOL-**.

7. Funkcia „Vytáčanie hlasom“

Ak váš mobilný telefón podporuje funkciu vytáčania hlasom, telefónne číslo môžete vytočiť hlasovým príkazom.

Poznámka:

Funkciu vytáčania hlasom si nastavte podľa návodu svojho mobilného telefónu.

8. Funkcia A2DP

Ak váš mobilný telefón podporuje funkciu A2DP (Advance Audio Distribution Profile), ktorá slúži na prenos stereo hudby do zariadenia Bluetooth, hudbu, ktorú máte uloženú v mobilnom telefóne, môžete počúvať na autorádiu.



UPOZORNENIE:

Presvedčte sa, že vzdialenosť medzi vaším mobilným telefónom a autorádiom je menej ako 3 metre.

POZNÁMKY K DISKU

A. Poznámky o diskoch:

1. Pokus o použitie diskov neštandardných tvarov môže poškodiť jednotku. V tomto zariadení používajte iba okrúhle CD disky.
 2. Nelepte papier ani lepiacu pásku na vrchnú stranu alebo na záznamovú stranu žiadneho disku, lebo to môže poškodiť prehrávač.
- Špinavé, zaprášené, poškrabané a ohnuté disky nebudú fungovať správne.

B. Poznámky o diskoch CD-R (jednorázové CD)/CD-RW (prepisovateľné CD):

1. Na prehrávanie v jednotke používajte iba disky s nasledovnými značkami:



2. Jednotka nedokáže prehrať disk CD-R a CD-RW, ktorý ešte nie je dokončený. (Pozri manuál vášho rekordéra CD-R/CD-RW alebo softvér pre CD-R/CD-RW, kde je viac informácií o procese dokončenia disku).
3. V závislosti od stavu nahrávania, stavu disku a vybavenia použitého na nahrávanie nebude asi možné niektoré disky CD-R/CD-RW v tejto jednotke prehrávať (pozri *1).

*1: Aby ste dosiahli čo najlepšiu úroveň prehrávania disku, dodržiavajte nasledujúce odporúčania:

- a. Používajte CD-RW s rýchlosťou 1x až 4x a rýchlosťou zápisu 1x až 2x.
- b. Používajte CD-R s rýchlosťou 1x až 8x a rýchlosťou zápisu 1x až 2x.
- c. Neprehrávajte CD-RW, na ktoré sa zapisovalo už viac ako 5-krát.
- d. Autorádio podporuje disky, ktoré vyhovujú norme ISO 9660 formátu úrovne 1 alebo úrovne 2 alebo formátu Joliet alebo Romeo.

C. Poznámky o súboroch MP3

1. Keď vytvárate názov súboru MP3, skontrolujte, či má koncovku „MP3“.
2. Ak súbor nie je MP3, aj keď jeho koncovka je „MP3“, jednotka ho nerozozná.

D. Manipulácia a čistenie

- Špinavé, zaprášené, poškrabané a ohnuté disky nebudú správne fungovať.
- Na disky nelepte nálepky ani ich nepoškrabte.
- Disky neohýňajte.
- Aby sa zabránilo poškodeniu disku, keď sa nepoužíva, mal by byť vždy uložený v puzdre.
- Disky nekladte na tieto miesta:
 1. Priame slnečné žiarenie.
 2. Špinavé, zaprášené a vlhké miesta.

3. Blízko ohrievačov v aute.
4. Na sedadlá alebo palubnú dosku.


Čistenie disku

Na utieranie povrchu disku používajte jemnú suchú látku. Ak je disk dosť špinavý, použite jemnú látku jemne navlhčenú v izopropylalkohole (čistom liehu). Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, jemnejšie alebo konvenčné čističe diskov, pretože môžu poškodiť povrch disku.

Poznámka:

Môže dôjsť k jemnému poškrabaniu disku (aj keď nie natoľko, aby sa stal nepoužiteľným) v závislosti od spôsobu manipulácie a podmienok, v akých sa používa. Všimnite si, že tieto škrabance na disku nie sú znakom žiadneho problému s prehrávačom.

Označením nahor



Spodnej časti
disku sa
nedotýkajte



Disk
neohýbajte




Disky sa čistia zo stredu
smerom k okrajom

E. Varovania ohľadom používania nových diskov

Nový disk môže mať nepravidelnosti. Niekedy bude potrebné odstrániť tieto drsné hrany už vopred pomocou guľčového pera alebo ceruzky, ako je znázornené na ilustrácii.

Nerovnosti
na vonkajších okrajoch



Guľčové pero
alebo ceruzka

Nerovnosti
na vnútorných okrajoch

Technické údaje

1. VŠEOBECNÉ

Požiadavky na napájanie	Jednosmerný prúd 12 Voltov, záporný pól uzemnený ku kostre
Rozmery jednotky	178(Š)x160(H)x 50(V) mm
Ovládanie farby zvuku	- Bas (pri 100 Hz) ± 10 dB - Výšky (pri 10 KHz) ± 10 dB
Maximálny výkon	4 x 40 Wattov
Energetická spotreba	15 Ampérov (max.)

2. CD PREHRÁVAČ

Signalizovanie šumového pomeru	> 55 dB
Oddelenie kanálov	> 40 dB
Frekvenčná odozva	40Hz - 18 KHz
Audio - výkon (RCA)	1,5 Vrms+0,3V 10K Ω
Prehrávané disky/súbory	CD-DA, CD-R/RW/MP3/WMA

3. RÁDIO FM

Frekvenčný rozsah	87,5 - 108,0 MHz
IF	10,7 MHz
Citlivosť (S/N=30dB)	4 μ V
Pomer S/N	55dB (mono)
Rozdelenie sterea	30 dB (65dBu, 1KHz)

4. USB/SD/MMC/ karta

Typ USB portu	1.1
Maximálna kapacita USB portu	2GB
Maximálna kapacita slotu SD/MMC karty	1GB

Riešenie problémov

Príznak	Príčina	Riešenie
Bez prúdu	Tlačidlo zapalovania auta nie je zapnuté.	Jednotku zapnete otočením tlačidla pre zapalovanie do polohy „ACCESSORY“ (príslušenstvo).
	Pripojenie nie je správne.	Skontrolujte pripojenia.
	Poistka vo vozidle je vypálená.	Skontrolujte poistky vo vozidle.
	Poistka v zadnej časti jednotky je vypálená.	
Disk sa nedá vložiť ani vybrať.	Vnútri prehrávača je CD disk.	Z prehrávača vyberte disk a vložte nový.
	Disk je vložený opačným smerom.	Vložte CD etiketou smerom hore.
	Povrch CD je veľmi špinavý alebo znehodnotený.	Vyčistite disk alebo sa ho pokúste vymeniť.
	Teplota vnútri auta je veľmi vysoká.	Vyvetrajte alebo počkajte, kým teplota prostredia klesne na normálnu.
	Kondenzácia	Nechajte prehrávač hodinu vypnutý a potom ho znova skúste zapnúť.
Žiadny zvuk	Hlasitosť je na minime.	Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.
	Vedenie nie je správne pripojené.	Skontrolujte pripojenie vedenia.
Zvuk preskakuje	Uhol inštalácie je viac ako 30°.	Upravte uhol inštalácie pod 30°.
	Povrch CD je veľmi špinavý alebo poškrabaný.	Vyčistite disk alebo sa ho pokúste vymeniť.
Tlačidlá ovládania nefungujú	1. Zabudovaný mikroprocesor nefunguje správne	1. Stlačte tlačidlo RESET.
	2. Predný panel nie je riadne založený.	2. Predný panel riadne založte na svoje miesto.
Bez rádiového príjmu.	Nie je pripojený kábel antény.	Kábel antény pevne pripojte do zásuvky na tomto CD prehrávači.
V režime automatického vyhľadávania rádio nezastane pri vysielajúcej stanici.	Signál vysielania je príliš slabý.	Zvoľte rádiovú stanicu manuálne. Skontrolujte pripojenie antény. Zmeňte režim na „DX“ (vzdialená stanica).



Keď budete v budúcnosti potrebovať zlikvidovať tento výrobok, nezabudnite, že odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať v domácom odpade. Recyklujte tam, kde sú na to možnosti. Možnosti recyklácie konzultujte s vaším miestnym úradom alebo predajcom. (Smernica EU o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení)

Typ výrobku: SCOTT XRB 300

Výrobné číslo / výrobní číslo:

Dátum predaja / datum prodeje:

Pečiatka/razítka a podpis predajcu/prodejce:

Záručné podmienky:

1. Nepotvrdený, neúplný alebo prepisovaný záručný list je neplatný.
Vo vlastnom záujme pri kúpe žiadajte o jeho úplné a riadne vyplnenie.
2. Počas doby záruky výrobca garantuje bezplatné odstránenie závad vzniknutých na tovare výrobnou chybou materiálu.
3. Záruka sa nevzťahuje: - na bežnú údržbu a čistenie, na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. poruchy v el. sieti, nevhodné prevádzkové podmienky...
- na závady spôsobené mechanickým poškodením, dopravou, nesprávnou manipuláciou v rozpore s návodom na obsluhu, živelnou pohromou...
- na nadmerné opotrebenie výrobku.
4. Záruka zaniká v prípade neautorizovaného zásahu do prístroja.
5. Reklamovaný tovar bude prevzatý v predajni, kde bol zakúpený, servisnom stredisku alebo na adrese uvedenej na záručnom liste.
6. Tovar bude dopravený do predajne servisu zabalený, s kompletným príslušenstvom. Znečistený výrobok servis nepreberie!!!
7. Pri reklamacii predloží zákazník doklad o kúpe výrobku, alebo jeho kópiu spolu so záručným listom. Inak nebude na výrobok poskytnutá záručná oprava a servis bude považovať túto opravu za pozáručnú!
8. Záručná doba sa predlžuje o čas, po ktorý bol výrobok v opravě. Záručná doba je 2 roky, v zmysle Novelu 07 150/2004 Z z.

Záruční podmínky:

1. Nepotvrzený, neúplný anebo přepsaný záruční list je neplatný.
Ve vlastním zájmu při koupě žádejte jeho úplné a korektní vyplnění.
2. V průběhu záruční lhůty výrobce garantuje bezplatné odstránění výrobních a materiálových vad vzniklých na zboží.
3. Záruka se neposkytuje: - na běžnou údržbu a čištení, na závady způsobené vnějšími vlivy, např. poruchy v el. síti, nevhodné provozní podmínky...
- na závady způsobené mechanickým poškozením, dopravou, nesprávnou manipulací v rozporu s návodem na obsluhu, živelnou pohromou...
- na nadměrné opotřebení výrobku.
4. Záruka zaniká v případě neautorizovaného zásahu do přístroje.
5. Reklamované zboží bude převzato v prodejně kde bylo zakoupeno, v servisním středisku anebo na adrese uvedené v záručním listu.
6. Zboží bude dopraveno do prodejny servisu zabalené a s kompletním příslušenstvím. Znečistěné zboží servis nepřevzeme!
7. Při reklamaci předloží zákazník doklad o koupi zboží a nebo jeho kopii společně se záručním listem. Jinak nebude možné pro dané zboží poskytnout záruční opravu a servis bude muset brát tuto reklamaci jako pozáruční!
8. Záruční lhůta je 2 roky od nákupu zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v opravě.

Centrum uplatnenia/uplatnění reklamácie/reklamace Slovenská republika/Česká republika:



LC Trading s.r.o., Bratislavská 45, 917 02 Trnava, Slovensko
Tel. +421 33 29 33 110, FAX + 421 33 29 33 107
www.lctrading.sk, www.scottaudio.sk

